

# 主要な機器の使用方法（図解）

どんなときにどう使う？-②

2 プロジェクターとDVDプレイヤー等をつなぎたい	
用途	■ブルーレイ、DVD、ビデオプレイヤーの画面を映す。
接続図	<p>映像ケーブル(プロジェクター付属品) またはHDMIコード</p>
	<p>音声ケーブルの端</p> <p>ディスプレイケーブル</p> <p>電源コード</p>
使用する機器	説明
1	プロジェクター パソコン画面をスクリーンに映すための機械 【付属品】ディスプレイケーブル(0m)、音声ケーブル(0m)
2	HDMIケーブル プレイヤー(主にブルーレイ)の端子がHDMIのみ場合に必要。 ※プロジェクターによっては、HDMIケーブルに対応可。
3	電源コード(延長コード) (5m、10m、30m) 付属品の電源コードがコンセントに届かない場合に必要。
4	スクリーン 会場に備付のスクリーンがない場合に必要。